MANUALE D'USO

MIXER AD IMMERSIONE 4 IN 1

ITEM NO. 127608.01

220-240V~50Hz, 550W

KEIROS HOME

PRECAUZONI DI SICUREZZA - AVVERTENZE

1. Non mettere oggetti pesanti sui cavi o fonti di calore vicini ad essi. I cavi potrebbero danneggiarsi.
2. Questo prodotto è previsto per esclusivo impiego domestico.
3. Prima di procedere alla manutenzione e pulizia disconnettere l'apparecchio dall'alimentazione.
4. Non usare nebulizzatori spray (per es. Insetticidi, spray per capelli ecc), potrebbe creare danni all'involucro.
5. Nel caso in cui si verificassero situazioni anomale spegnere immediatamente l'apparecchio e contattare il rivenditore o il servizio di assistenza.
6. Non utilizzare questo apparecchio collegato a programmatori, temporizzatore esterno, sistema di comando a distanza separato , timer o qualsiasi altro dispositivo che possa accenderlo automaticamente
7. Non utilizzare prese di corrente volanti oppure cavi danneggiati.
8. Quando si stacca la spina tenerla saldamente per evitare shock elettrico, corto circuito o incendio.
9. Non fissare interruttori di sicurezza con nastro adesivo, per pericolo di incendio.
10. È assolutamente vietato smontare o riparare l'apparecchio per pericolo di shock elettrico; se necessario rivolgersi al rivenditore o centro assistenza.
11. Non usare l'apparecchio nelle vicinanze di una vasca da bagno, doccia, piscina.
12. Non appoggiare oggetti sull'apparecchio per pericolo di incendio.
13. Non usare l'apparecchio vicino a oggetti infiammabili.
14. Non inserire oggetti nelle fessure dell'apparecchio.
15. Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica accertarsi che la tensione sia corretta secondo quanto riportato sulla targa del prodotto e che l'impianto sia conforme alle norme vigenti.
16. Non toccare l'apparecchio con mani umide
17. Non usare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato costruito.
    Non fare uso errato dell'apparecchio.
18. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica similare, in modo da prevenire ogni rischio.
19. I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l'apparecchio
20. Non lasciare parti dell'imballo (buste di plastica, polistirolo espanso, chiodi, ecc) a portata di mano di bambini o persone non autosufficienti, poiché questi oggetti sono potenziali fonti di pericolo.
21. Gli apparecchi possono essere utilizzati da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e di conoscenza se sono sorvegliati oppure se hanno ricevuto istruzioni riguardo l'utilizzo in sicurezza dell'apparecchio e se ne hanno capito i pericoli implicati.
22. I bambini non devono utilizzare l'apparecchio come gioco.
23. Questo apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini.
    Tenere l'apparecchio ed il suo cavo fuori dalla portata dei bambini.

24. È necessario prendere delle precauzioni quando si maneggiano le lame taglienti, in particolare quando si estrae la lama dalla coppa, quando la coppa viene svuotata e durante la pulizia.
25. Scollegare sempre l'apparecchio dall'alimentazione se lasciato incustodito e prima di montarlo, smontarlo o pulirlo.
26. Spegnere l'apparecchio e scollegarlo dall'alimentazione prima di cambiare gli accessori oppure prima di avvicinarsi alle parti che sono in movimento quando funzionano.
27. Non utilizzare all'aperto. L'apparecchio è destinato esclusivamente a un utilizzo domestico.
28. Non usare l'apparecchio se è danneggiato. Contattare un centro assistenza autorizzato.
29. Non azionare l'apparecchio se il filo elettrico o la spina sono danneggiati.
    Per evitare rischi, i componenti danneggiati devono essere sostituiti presso un centro assistenza autorizzato.
30. Tenere capelli lunghi, sciarpe ecc. Lontani dal mixer a immersione o dallo sbattitore durante il loro funzionamento.
31. Non posizionare l'apparecchio vicino a fonti di calore.
32. Nota: le lame dell'apparecchio sono affilate. Maneggiarle con grande attenzione.
33. Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, pulire accuratamente i vari accessori.
    Non immergere il motorino in acqua o altri liquidi.
34. Conservare le presenti istruzioni per future consultazioni.

PULIZIA

1. Scollegare la spina dalla presa.
2. Pulire il corpo motorino con un panno umido. Non immergere l'unità motorino in alcun liquido.
3. Il gruppo di trasmissione del tritatutto può essere risciacquato sotto il rubinetto, ma non immerso in acqua.
4. Pulire le lame e gli accessori subito dopo l'utilizzo per evitare lo sviluppo di batteri.
   Maneggiare le lame con attenzione perché sono affilate!!

DENOMINAZIONE COMPONENTI

1. Corpo motorino
2. Interruttore
3. Elemento a immersione
4. Sbattitore
5. Porta-accessori
6. Tritatutto
7. Recipiente

UTILIZZO

1. Applicare il mixer a immersione sul corpo apparecchio e ruotare in senso antiorario finché non si avverte uno scatto.
2. Inserire la spina nella presa.
3. Per evitare traboccamenti, il recipiente dove si immerge il mixer deve essere riempito per max. 2/3.
4. Usare sempre il mixer a immersione per miscelare ingredienti insieme ad acqua o altri liquidi.
5. Non usare il mixer a immersione per macinare ingredienti duri come chicchi di caffè, cubetti di ghiaccio, zucchero, cereali, cioccolato, ecc.
6. Sono disponibili due diverse velocità per miscelare vari ingredienti.
7. Non azionare il mixer a immersione per più di 30 secondi per volta e lasciarlo riposare qualche minuto tra un ciclo di utilizzo e l'altro.
8. Accertarsi che la spina dell'apparecchio sia scollegata quando si smonta il mixer dal corpo motorino.
9. La lama è affilata, quindi maneggiarla con cura per evitare ferimenti.

UTILIZZO SBATTITORE

1. Innestare lo sbattitore sul corpo apparecchio e ruotare in senso antiorario finché non si avverte uno scatto.
2. Inserire la spina nella presa.
3. Sono disponibili due velocità per sbattere uova, creme, ecc.
   Durante il funzionamento, fare attenzione a capelli lunghi, sciarpe, ecc., tenendoli lontani dallo sbattitore che gira, onde evitare lesioni personali.
4. Dopo l'utilizzo, non schiacciare l'interruttore, per evitare di schizzare gli ingredienti lavorati su abiti o sul tavolo.
5. Azionare lo sbattitore a cicli di non più di 30 secondi per volta; in caso di azionamento più prolungato il motorino si brucia.
6. Accertarsi di staccare la spina dopo l'uso e prima di pulire l'apparecchio.

UTILIZZO TRITATUTTO

1. Inserire la lama tritatutto sul pernetto centrale del recipiente tritatutto.
   Posizionare sempre il tritatutto sul tappetino antiscivolo.
2. Introdurre gli ingredienti nel recipiente tritatutto, come carne, formaggio, cipolle, spezie, aglio, carote, mandorle, ecc.
3. Applicare il gruppo di trasmissione sul tritatutto e ruotarlo in senso orario finché non si avverte uno scatto.
4. Collegare il corpo motorino al gruppo di trasmissione e inserire la spina.
5. Premere l'interruttore per azionare il tritatutto.
   Durante la lavorazione, tenere il corpo motorino con una mano e il recipiente tritatutto con l'altra.
6. Dopo l'utilizzo, scollegare la spina e staccare il corpo motorino dal gruppo di trasmissione, quindi rimuovere il gruppo di trasmissione.
7. Estrarre delicatamente la lama. La lama è affilata, quindi maneggiarla con cura!
8. Rimuovere gli ingredienti lavorati dal recipiente del tritatutto.

PRECAUZIONE: Ogni ciclo di azionamento del tritatutto non deve superare il tempo di 30 secondi, con quantità di ingredienti da lavorare inferiori a 500ml.

CONSERVAZIONE

Per riporre in modo pratico l'apparecchio, posizionare il porta-accessori sul gruppo di trasmissione del tritatutto. Ruotare il gruppo motorino sul porta-accessori, quindi inserire uno alla volta nel porta-accessori lo sbattitore, e l'elemento a immersione.

GARANZIA

L'apparecchio è garantito per un periodo di due anni dalla data di acquisto.
Fa fede la data riportata sullo scontrino/fattura.
In caso di difetto preesistente all'acquisto, viene garantita la sostituzione.
Non sono coperte da garanzie tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa della negligenza o dalla trascuratezza nell'uso.
La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dell'apparecchio ed in caso di un utilizzo di tipo professionale.
Il venditore declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano direttamente o indirettamente derivare a persone, cose e animali domestici da conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel manuale di istruzioni.

Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente.
L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto.
L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta.
Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto.
Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.

KEIROS HOME

Importato da/Uvoznik: **Spesa Intelligente S.p.A.** - Distribuito da/Dobavitelj za: Eurospin Italia S.p.A.
Via Campalto 3/D - 37036 San Martino B.A. (VR) - Italy - Dobavitelj za Slovenijo: Eurospin Eko d.o.o.
Renški Podkraj 64, 5292 Renče - Telefon: 05 338 36 00 - **www.eurospin.it - www.eurospin.si** - MADE IN CHINA
Leggere e Conservare. Preberite in Shranite.